


Руководство по выбору

Держатели предохранителей

Применение?

Режим работы?

Промышленность							
							
FUSERBLOC Спереди/сбоку управление от 25 до 1250A	FUSERBLOC ПРИВОД От 125 до 1600 A	FUSOMAT Комбинация SIDERMAT от 250 до 1800A	RM - RMS От 32 до 125 A	Основания предохранителей от 160 до 2500A	gG и AM NFC/DIN От 0,16 до 1250 A		
Применение							
Вывод трансформатора			•			•	
Распределительные панели				•	•	•	
Главные распределительные щиты	•	•	•			•	
Проводка						•	
Цепи электродвигателей	•	•	•			•	
Защита полупроводников				•	•		
Фотоэлектрические установки							
Управление устройствами							
Вручную	•	•	•				
Посредством отключения			•				
Расположение ручки ручного управления							
Спереди		•	•				
Сбоку		•	до 1250 A				
На панели		до 32 A					
Расположение ручки выносного управления							
Спереди	•		•				
Справа	•		до 1250 A				
Слева	Свяжитесь с нами						
По центру	Свяжитесь с нами						
Разъединение							
Видимый разрыв	•	•	•				
Индикация состояния контактов			•				
Предохранители							
NFC/DIN	• / •	• / •	- / •	• / -	- / •	•	
BS	см. каталог для Великобритании	см. каталог для Великобритании				•	
UL	см. каталог UL	см. каталог UL				•	
Прочее							



Силовая электроника (инверторы, ИБП)		Устройства на фотоэлектрических элементах		
				
FUSERBLOC для предохранителей uR От 50 до 1250 А	Предохранители uR от 5 до 2000А	RM PV От 32 до 50 А	Держатели предохранителей PV от 2 до 600А	Предохранители gPV От 1 до 600 А