

Руководство по выбору

Выключатели нагрузки

Какое
применение?



Какая
функция?

	Управление оборудованием		
			
	<i>SIRCO M</i> от 16 до 125 А	<i>SIRCO MV</i> от 100 до 160 А	
Применение			
Главный распределительный щит	•	•	
Распределительный щит	•	•	
Аварийное выключение нагрузки	•	•	
Выход генераторной установки	•	•	
Сетевое подключение	•	•	
Локальное безопасное выключение нагрузки	•	•	
Управление оборудованием	•	•	
Устройства в шкафах	•	•	
Функции			
3/4-полюсный выключатель нагрузки	•	•	
6/8-полюсный выключатель нагрузки	•		
3/4 полюсный перекидной переключатель (I-0-II)	•		
3/4 полюсный перекидной переключатель (I-I+II-II)	•		
Характеристики			
Управление			
Вручную (вращение)	•	•	
Ручной переключатель	•		
С электроприводом			
Ручка прямого управления			
Спереди	•	•	
Управление с помощью выносной ручки			
Спереди	•	•	
Справа	•	•	
Слева	•	•	
Индикация размыкания			
Индикация положения контактов	•	•	
Видимые контакты		•	
Корпус выключателя			
Модульный	•	•	

(1) Проконсультируйтесь у нас.

Какой корпус выключателя?

[illegible]